

1562-KASSEL KERB LIFTER



1562 Kassel griphandtag har designats för att lösa problemet med att lyfta stora prefabricerade betongprodukter på ett säkert och effektivt sätt. Dra nytta av en robust profil och designad för att säkerställa minimalt arbete som krävs av personal, vilket ökar säkerheten på plats.

Item Code	SWL (Kg)	Opening Width (mm)	Internal Depth (mm)	Weight (kg)
1562.1	900	50-520	170	56
1562.2	1500	0-750	230	88
1562.4	2500	0-750	260	114
1562.5	4000	0-850	160	230
1562.6	4000	400-1250	200	260

Eichinger Equipment Ltd
69-73 James Road, Frimley, Camberley, GU15 2RH
T: 01276 605 970 F: 01276 682 913 E: sales@eichinger.co.uk

Följande instruktioner måste läsas och förstås av varje avsedd användare av denna utrustning; om det är något du inte förstår kontakta Eichinger Equipment Ltd. Se till att utrustningen är lämplig för det jobb du behöver utföra.

Du får inte använda denna utrustning om du är påverkad av alkohol, droger eller om du mår dåligt.

En riskbedömning bör utföras innan denna utrustning flyttas eller används.

Följande PPE (Personlig skyddsutrustning) bör bäras när du använder denna utrustning:

Handskar / Glasögon / Hård hatt / Tåhätt i stål / Hi-Vis-väst

Vi föreslår också att lämpliga kläder bör bäras.

Bekanta dig med utrustningen, dess användning och hur den fungerar!

Eftersom denna utrustning används på flera nivåer, se till att det avsedda området för användning är fritt från luftkablar och kraftledningar eller liknande faror som kan påverka dess säkra användning. Denna utrustning måste alltid användas i samband med säkerhetspolicyerna för din webbplats. Arbetsområdet måste vara fritt från hinder med tillräckligt utrymme för att operatören ska kunna arbeta säkert runt utrustningen. Kontrollera och se till att utrustningen är inspekterad och i ett säkert skick innan den används. Se också till att dess last är stabil och säker.

Användning:

Anslut kassel kantlyftaren till lyften med lyftringen. Se till att lastens vikt inte överstiger lyftens lastkapacitet.

I. Justering av klämområdet:

Kassel klämlyftaren har designats för att transportera laster av olika storlekar.

Innan du lyfter en last, justera klämområdet för kassel kantlyftaren:

- Tryck lyftspärren (2) nedåt.
- Justera det teleskopiska fyrkantsröret (3) tills kassel kantlyftarens klämområde är ca 5 cm större än lasten.
- Dra upp domkraftsspärren (2) och flytta fyrkantsröret (3) fram och tillbaka tills domkraftsspärren (2) låser i ett av hålen.

II. Användning:

- Fäst kassel kantlyftaren på lyften.
- Eftersom kassel kantlyftaren griper med sidotryck, se till att lasten tål trycket.
- Anpassa kassel kantlyftarens spännområde efter lastens storlek.
- Placera kassel kantlyftaren ovanför lasten och sänk den långsamt.
- Den automatiska öppna-stängningsanordningen (4) låses upp när kassel kantlyftaren ställs på marken och låses igen så snart lasten lyfts.
- Du kan nu säkert transportera lasten till dess destination. Använd endast handtagen (1) för att styra kassel kantlyftaren och använd endast kassel kantlyften nära marken.
- Vid destinationen, sänk försiktigt kassel kantlyftaren tills käftarna nuddar marken och den automatiska öppna-stängningsanordningen (4) låser.
- Du kan nu lyfta den olastade kassel kantlyftaren.

Kassel kantlyftaren är designad för att användas av en enda operatör

